




Monteringsanvisning

Dörrhållare ASSA 520, för utåtgående dörr.



Fönsterhållare ASSA 225 och 230, för utåtgående fönster, för bågbredd min 500 mm.

Fönsterhållare ASSA 202 och 220, för inåtgående fönster, för bågbredd min 500 mm.


Dörrhållare 520





Fönsterhållare 225 & 230





Bågbredd mm	Artikelnummer	Öppningsvinkel	Mått A mm	Mått B mm
intill 500	225	ca 80°	95	75
över 500	230	ca 80°	170	75



Fönsterhållare 202 & 220



Bågbredd mm	Artikelnummer	Öppningsvinkel	Mått A mm	Mått B mm
intill 500	202	ca 80°	95	75
över 500	220	ca 80°	190	75



ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 121 99
402 42 Göteborg
Tel. 031-704 40 00
info.gbg@assaoem.se
www.assaoem.se





Fitting instructions

Door holder ASSA 520, for outward-opening door.



Casement stay ASSA 225 and 230, for outward-opening windows, sash width min 500 mm.

Casement stay ASSA 202 and 220, for inward-opening windows, sash width min 500 mm.


Door holder 520





Casement stay 225 & 230





Sash width	Item no	Opening angel	Dim A mm	Dim B mm
next to 500	225	approx 80°	95	75
over 500	230	approx 80°	170	75



Casement stay 202 & 220



Sash width	Item no	Opening angel	Dim A mm	Dim B mm
next to 500	202	approx 80°	95	75
over 500	220	approx 80°	190	75



ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 121 99
402 42 Göteborg
Tel. 031-704 40 00
info.gbg@assaoem.se
www.assaoem.se