

ASSA 4218.01

Monteringsanvisning

Mikrobrytare ASSA 4218.01

Lås in regeln.

Ta bort nödhandtagets roddare.

Placera mikrokonsolen så att kablarna ligger i det urfrästa spåret i kistans bakkant.

Se till att den undre bockade tungan ligger an mot den undre regelbängen.

Obs! Tungan får inte hamna mellan regelbangarna.

Sätt tillbaka nödroddaren och se till att den övre mikrobrytarens tunga påverkas av roddarvingens rörelse.

Montera deckeln så att konsolens fästörön hamnar i avsett urtag.

Obs! Kablarna får ej komma i kläm.

Prova funktionen.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna